

# ウインズ A-FORCE にサウンドテックを取り付ける方法

オートバイ用サウンドシステム  
SoundTech™

## ① ウインズヘルメット A-FORCEへの取り付け方法



本製品の取り付け等によるヘルメット・本製品の故障、破損および、作業による怪我等についての保証は致しかねます。

### 1. ネックガード・チーク・センターパッドを取り外す。



①ネックガードの引き抜きます。

②チークパッドのボタンを外してから、ヘルメットの下方向へ向かってチークパッドを引き抜きます。（左右）

③センターパッドの後頭部側のボタン（または面テープ）を外し、パッドを前方にめくります。

### 2. チークパッドにサウンドテックを装着します。



チークパッド（左）のサウンドテック  
フォルダにピンジャックを入れる。



ピンジャックをフォルダの角の  
穴から一旦外に出します。



フォルダにスピーカーを入れる。  
(スピーカーの向きを確認する)



スピーカーとピンジャックの位置  
を整えて完了です。

右側はフォルダに  
入れるだけでOk

### 3. センター・チークパッドを戻します。

ケーブルをセンターパッドとヘルメット本体の間に挟みこむようにして、センターパッドを閉じ、チークパッド・ネックガードも元に戻します。




コードは後頭部に収納してください。  
ヘルメット上部に収納するとコードに負荷がかかり、断線の原因となりますのでご注意ください。

### 4. お手持ちのスマホ・携帯電話・ミュージックプレーヤー・ナビ等に接続

延長ケーブルを接続し、お手持ちのスマホ・携帯電話・ミュージックプレーヤー・ナビ等に接続すれば完了です。



付属の巻き取り式延長ケーブルは左右両方から引いてご利用ください。  
片側だけを引くとコードが絡む原因となりますのでご注意ください。



## 音声が聞き取りにくいと感じたら

スピーカーの位置・距離・角度を調整できます。

ご自身の耳とスピーカーの位置にピッタリ来る場所を調整してから、  
付属の高さ調整スponジとスピーカー固定用マジックテープで  
スピーカーとの距離や角度を調整することができます。

